



- 1 Насос, SQ
- 2 Кабель
- 3 Хомут крепления кабеля
- 4 Мембранный напорный бак
- 14 Манометр
- 17 Запорный кран
- 18 Водопроводный кран
- 22 Стояк
- 23 Presscontrol PC 15
- 24 Муфта
- 25 Штекер
- 26 Сетевое электропитание, 1 x 200–240 В, 50/60 Гц для PC 15
- 30 Трос из нержавеющей стали
- 31 Зажимы троса из нержавеющей стали, 2 шт. в одну проушину

Примечание: Для Presscontrol: Резервный предохранитель: макс. 10 А. Давление в системе: макс. 10 бар.

Необходимо использовать только насосы следующих типов:
 SQ 1–65, SQ 1–80, SQ 2–35, SQ 2–55,
 SQ 2–70, SQ 2–85, SQ 3–40, SQ 3–55,
 SQ 3–65, SQ 3–80.

Гидросистема должна проектироваться в расчете на максимальное давление, создаваемое насосом.

Между насосом и устройством Presscontrol не допускается подключение других потребителей.